


■仕様 (Specifications)

- 質量 (Weight) : <VC-0470> 約240g (Approx. 240 g)
<VC-0410> 約210g (Approx. 210 g)
- 外形寸法 (Dimensions)



■付属品 (Accessory)

- 同軸ケーブル : 1m, 1本 (1 Coaxial cable: 1 m)
- ランプカバー : 1個 (1 Indicator cover)

三洋マルチメディアセールス株式会社

ビジネス東日本営業部CCTV東日本営業所
〒113-0033 東京都文京区本郷3-22-5 ☎東京 (03) 5803-3545
CCTV事業推進部
〒574-8534 大阪府大東市三洋町1-1 ☎大東 (072) 870-6133

三洋電機株式会社

コンシューマ企業グループ
DIソリューションズカンパニー CCTVソリューションビジネスユニット
〒574-8534 大阪府大東市三洋町1-1 ☎大東 (072) 870-6277

この取扱説明書は、古紙配合率100%、
白色度70%の再生紙を使用しています。
Printed on recycled paper

1AC6P1P2829--
L9ZZH/JP, L9ZZJ/JP (0704TR-SY)

SANYO

SANYO Electric Co., Ltd.
Printed in Japan

取扱説明書 Instruction Manual

SANYO

ダミーカメラ Dummy Camera

品番 **VC-0470/VC-0410**
Model VC-0470/VC-0410

ご使用の前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
尚、本機はダミーカメラとして使用するものです。
本機の接続はすべて擬似配線にしてください。

For a proper use, it is recommended to first carefully read these instructions.

This device is used as a dummy camera.
Use dummy wiring for all the connections on this device.

! 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、
人が傷害を負う可能性が想定される内容および、
物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

! CAUTION

This mark indicates instructions that if neglected
may lead to personal injury or property damage.


! 設置時の注意

別売のカメラ取付台を使用するときは、カメラや取付台の総重量を考慮して長
年耐える場所を選んで、しっかりと固定してください。

! CAUTION

When installing the camera support, select a location that can support the total
weight of the camera and accessories.

各部の名称 / Names of parts



① BNC端子 (VIDEO OUT)

付属の同軸ケーブルを使用して擬似配線をおこなってください。

BNC type connector (VIDEO OUT)

Use the supplied coaxial cable for dummy wiring.

② 電源端子 (AC24V/DC12V)

本来の電源接続はせず、擬似配線をおこなってください。

Power terminal (AC24V/DC12V)

Do not attach live power. Use dummy wiring.

③ 電源ランプ (POWER)

電源ランプは点灯しません。ランプが消えているのが気になる場合、付属のランプカバーを貼ってください。

Power indicator (POWER)

The power indicator does not light. Adhere the supplied indicator cover as desired.

④ レンズアイリス端子

別売のダミーレンズのレンズアイリスプラグを接続します。

Lens iris terminal

For connecting the lens iris plug of dummy lenses sold separately.

⑤ カメラ取付けブラケット

Camera installation bracket

⑥ 取付けネジ孔 (1/4" - 20 UNC)

Camera mounting screw hole (1/4" - 20 UNC)

注意：

本機内部は配線されていません。

NOTE:

This unit is not wired on inside.

レンズの取り付けかた / Attaching the lens

別売のダミーレンズの使用をおすすめします。

We recommend using the dummy lens sold separately.


1 ダミーレンズを取り付ける

Install the dummy lens.

2 レンズプラグをレンズアイリス

端子に接続する

Connect the lens plug to the
Lens iris terminal.



設置のしかた / Installation method


設置用のカメラ取付ブラケットは天面または、底面のいずれかに取り付けています。取付場所に応じて右図のように付け替えてください。

その際、設計上、取付ネジは必ず取りはずしたネジを使用してください。設置にはカメラ取付ブラケット中央の取付ネジ孔を使用します。

The camera installation bracket can be attached to the top or bottom of the camera. Refer to the figure on the right, to attach the bracket depending on the installation location.

As per design, use the removed screws.

The camera is then mounted on the support using the camera mounting screw hole in the center of the bracket.



① ブラケット取付ネジ (M3×6)

Longer screws (M3×6)

② 取付ネジ (M3×4)

Shorter screws (M3×4)